

● CT-2050 晶片感應型



輸入密碼



晶片卡感應



自動上鎖



手動鑰匙開啟



雙重安全鎖裝置



觸碰式開關 (門內)



手動開啟 (門內)



電池提示警鈴



乾電池緊急接觸點

密碼：4~12 位數	滑蓋式開啟&冷光儀表 (附 9V 乾電池接觸點)
原廠晶片感應卡 3 張	外鎖規格：73 (W) x182 (L) x33 (H) mm
手動保密鑰匙 2 支	內鎖規格：153 (W) x92 (L) x42 (H) mm
適合安裝門厚：35~45mm (最長 80mm)	材質：鋅合金+ABS
電池：鹼性電池 3 號 4 顆	電池壽命：約 10 個月 (失效警告音)
表面處理：雙層金屬電鍍 (銀色主體) 搭配紅色或黑色鏡面兩種顏色選擇	

設定說明

- 密碼開啟：打開滑蓋，直接輸入密碼後再按【*】就可開門。
- 感應卡開啟：按【DEGITAL】喚醒按鈕，亮藍燈後，拿出卡片靠近感應點，嗶聲後即開啟。
- 密碼設定：電池蓋打開，按【RESET】鍵，輸入原始密碼：1234，後再按【*】，輸入欲修改新密碼 4-12 位數字+【*】，再確認一次新密碼+【*】，完成聲<嗶哩哩哩>！
- 感應卡設定：先按【RESET】鍵，輸入已設定密碼+*，拿起欲設定的卡片放至感應點，完成聲<嗶哩哩哩>，即完成設定，其他卡也依此順序設定。
- 音量控制：先按【RESET】鍵，按數字【0】所有聲音皆靜音(除警報聲外)【1】只有按鍵聲及警報聲作響【2】所有音量皆開啟，+【*】，完成聲！
- 感應卡全刪除：先按【RESET】鍵 5 秒不放<嗶→嗶嗶>，再輸入已設定密碼+【*】，就全刪除。
- 自動上鎖：電池蓋打開，將【A/M】鍵撥至 A，即設定為 7 秒內自動上鎖，反之 M 為手動上鎖。
- 緊急接觸：若電池發生電力不足時，可以 9V 乾電池連續接觸，以密碼或感應卡開啟。
- 入侵警報：破壞機體、密碼連續輸入 5 次錯誤、感應卡非設定卡而一直感應，均會發出警示聲<10 秒>。
- 可使用感應卡類型：台北捷運悠遊卡、悠遊信用卡、晶片信用卡、中興保全黑卡、遠通電收卡。
- 感應卡設定額：最多 20 張。(本型號刪除卡片時，全部卡片需重新再設定無法單張刪除)
- 恢復原廠設定：【RESET】鍵按 10 秒不放<嗶→嗶嗶→嗶嗶嗶嗶>，輸入已設定密碼或{4560852580}+【*】。恢復後，密碼為 1234。