

● CT-651 卡片感應型 (新版)



輸入密碼



晶片卡感應



自動上鎖



手動鑰匙開啟



觸碰式開關 (門內)



手動開啟 (門內)



乾電池緊急接觸點

其他:

1. 電池提示警鈴
2. 入侵警報
3. 鎖夾感應室內溫度超過 50-55 度以上即會自動開鎖

密碼：4~12 位數	滑蓋式開啟 & 冷光儀表 (附 9V 乾電池接觸點)
原廠晶片感應卡 3 張 / 感應鑰匙 3 只	外鎖規格：73 (W) x 36 (D) x 300 (H) mm
手動保密鑰匙 2 支	內鎖規格：76 (W) x 31 (D) x 300 (H) mm
適合安裝門厚：40-50mm 及 70-80mm	手把材質：鋁合金 鎖夾材質：鋼鐵電鍍鋅合金
電池：鹼性電池 3 號 8 顆	電池壽命：約 1 年 (以每天使用 10 次為基準)
表面處理：雙層金屬電鍍 (銀色主體)	最多可註冊之卡片/感應鑰匙：20 只

設定說明

- 密碼開啟：打開鍵盤保護蓋，直接輸入已註冊密碼後，闔上鍵盤保護蓋，即可開門。
(原出廠密碼：1234567890)
- 感應卡或感應鑰匙開啟：將已註冊感應卡或感應鑰匙，接觸外部裝置感應部位，嗶聲後即開啟。
- 密碼設定：電池蓋打開，按【I】鍵，輸入欲修改新密碼 4-12 位數字，再按【I】鍵，完成聲！
- 感應卡設定：先按【I】鍵，拿起欲設定的卡片或感應鑰匙持續感應設定，再按【I】鍵，就完成設定。
若有遺失卡片，請從新註冊目前使用的卡片，遺失卡片則無法使用。
- 音量控制：降低音量【M】→數字鍵 3→1；增加音量【M】→數字鍵 3→2；靜音【M】→數字鍵 3→0
- 自動上鎖：電池蓋打開，將【A/M】鍵撥至 A，即設定為 5 秒內自動上鎖，反之 M 為手動上鎖。
- 手動上鎖：門關上之後，打開鍵盤保護蓋，隨即上鎖。
- 緊急接觸：若電池發生電力不足時，可以 9V 乾電池持續接觸，以密碼或感應卡/感應鑰匙開啟。
- 入侵警報：破壞機體、密碼連續輸入 5 次錯誤、感應卡非設定卡而一直感應，均會發出警示聲。
- 可使用感應卡類型：台北捷運悠遊卡、悠遊信用卡、晶片信用卡、中興保全黑卡、遠通電收卡。
- 感應卡設定額：最多 20 張。(本型號刪除卡片時，全部卡片需重新再設定無法單張刪除)