

## 「發光提示營繩」重要注意事項

1 繩結：請勿任意調整與變更原廠營繩上所設定的繩結。

1.1 3M 發光提示營繩：一頭連接電力系統，另一頭僅有一個繩尾扣，營繩穿過孔洞後，僅需自行打上一個單結即可，使用方式如右圖。



1.2 3M 以上（不含 3M）發光提示營繩：左、中、右圖繩結均有。



2 三角調節片的使用：

2.1 三角調節片位置說明：

2.1.1 左圖：為調整三角調節片位置時的狀態，凹槽位置必需與營繩平行，才能進行三角調節片位置之調整，否則會造成斷路導致產品故障。

2.1.2 右圖：為固定三角調節片位置時的狀態，當三角調節片調整至適當位置時，三角調節片需轉正如右圖所示，此時三角調節片會自然固定不再滑動。



2.2 錯誤的三角調節片位置：

當點亮發光提示營繩後，可以清楚辨識 LED 位置，請務必避開三角調節片。



3 與營釘的搭配：

當點亮發光提示營繩後，可以清楚辨識 LED 位置，請務必避開營釘。



4 如何疏解營繩：由於發光提示營繩中有埋入 LED，因此可能發生過度扭曲情形，此時請務必讓營繩兩端向圈內疏解，不可向圈外猛拉，造成故障的發生。

5 其他注意事項：

5.1 使用營槌時，請勿敲擊發光提示營繩，避免故障發生。

5.2 請勿用腳踩踏發光提示營繩，避免故障發生。

5.3 使用發光提示營繩時，請勿讓 LED 與尖銳物直接接觸，避免故障發生。

5.4 電力系統與發光提示繩接頭處為異材質結合，相對較為脆弱，請勿於此處著力或用力拉扯，避免故障發生。



6 聯絡資訊：

6.1 公司官網：<https://www.pamily2017.com/>

6.2 地址：台南市歸仁區文化北街 21 號

6.3 電話：(06) 2057158 廖小姐 0921820025

