

Jan 07, 2021 | V 1.0

Software Function Guide TN054S-C 數據交換器功能說明



www.cermate.com

概要

數據交換器:HMI/BOX 將兩台設備數據資料,透過通訊(串口/乙太網路)的 方式,傳輸數據資料給對方設備,透過簡單的對應表定義,就可達到目的。

支援產品

屏通科技 HMI: PA2、PK2、PT2、PX、IT400 系列 屏通科技物聯網關(BOX): SX51、SX52、ES Box 系列 屏通組態軟體: PanelExpress v4.0 版本

軟體需求

作業系統: Windows 7 (64 位元)/ Windows 10(64 位元)

PM 編輯軟體: PM Designer v4.0 觸控大師 v4.0.3.68 或更高版本

軟體下載:

下載 Cermate 官方最新編輯軟體 PM Designer 與產品相關驅動程式

https://www.cermate.com/downloadsoftware_tw.html

PM Designer v4.0 軟體設定

範例:使用 SIEMENS S7-200 ←→MITSUBISHI FX5U 做資料傳輸

- 1、開啟數據交換器: 執行 PM Designer 編輯軟體 點擊→專案管理員 →連線
 - →數據交換器(圖 1)



1-1 點選「啟用」如「圖 2」可正式開啟數據交換器的功能,



啟用後畫面為(圖 3)。

用號	來源數據種類	來源標簽/地址		來源 長度	來源 16位字數 目的地標簽/地址		目的地數據種類		目的地 16位字數	間隔 (單位:秒)	改變 才傳(*)		स	錠	I
	16位正整数 ~			1	1		16位正整數	\sim	1	$1 \sim$		^	Ħ	奴消	
2	16位正整數 ~		-	1	1	· .	16位正整數	\sim	1	$1 \sim$					
3	16位正整數 ~ ~			1		* U	16位正整數		1	$1 \sim 1$					
4	16位正整数 ~			1] [1]		16位正整數	\sim	1	$1 \sim$					
5	16位正整数 ~ ~		•	1	1	• U	16位正整數		1	$1 \sim 1$					
6	16位正整數 ~		• U	1	1	° U	16位正整數		1	$1 \sim 100$					
7	16位正整數 ~ ~		- 1	1		• L	16位正整數	\sim	1	$1 \sim$					
8	16位正整數 ~			1		- 1	16位正整數		1	$1 \sim$					
9	16位正整數 ~ ~		• U	1	1	- U	16位正整數	\sim	1	$1 \sim$					
10	16位正整数 ~ ~		- 1	1	1	- L	16位正整數		1	$1 \sim 1$					
11	16位正整数 ~			1	1		16位正整數		1	$1 \sim$					
12	16位正整數 ~		•	1	1	• U	16位正整數		1	$1 \sim 1$					
13	16位正整數 ~			1	1	- U	16位正整數		1	$1 \sim$					
14	16位正整数 ~			1	1		16位正整數		1	$1 \sim$					
15	16位正整數 ~			1	1		16位正整數		1	$1 \sim$					
16	16位正整數 ~			1	1		16位正整數		1	$1 \sim$					
17	16位正整數 ~		- 1	1	1	- L	16位正整數		1	$1 \sim$					
18	16位正整数 ~			1	1		16位正整數		1	$1 \sim$					
19	16位正整數 ~			1	1	- U	16位正整數		1	$1 \sim$					
20	16位正整数 ~ ~		- 1	1	1	• U	16位正整數		1	$1 \sim 100$		~			

2、啟用/序號



4、來源/目的地標籤地址:

點選(圖 8)紅框開啟"地址輸入鍵盤"選擇來源與目的地標籤/地址



5、來源長度:

內部地址\$U 一組使用最大的傳輸數量(最大為 512) (圖 9) 外部通訊地址一組使用最大的傳輸數量(最大為 125) (圖 10)

\$U 內部位置

外部通訊位置

來源 來源 長度 16位字數	來源 長度	來源 16位字 數
512 512	125	125
(圖 9)	(圖	10)

6、 間隔:

單位為"秒",表示每次傳輸之後經過"間隔"的設定時間才會再次傳輸(圖 11)



7、改變才傳:

(註:如果勾選改變才傳,來源數據只會在有改變時才傳至目的地,這樣有助提高傳輸效率)(圖 12)



範例:

使用 SIEMENS S7-200 的地址(圖 13)傳輸資料至 MITSUBISHI FX5U 的地址(圖 14) 此處範例為每間隔 5 秒,將 DBW0~DBW124 的資料傳至 D100~D224 設定如下:

來源標籤/地址: DBW0 的傳輸起始地址(SIEMENS S7-200)

目的地標籤/地址: 2\D100 的三菱 PLC 接收起始地址(MITSUBISHI FX5U)

地址輸	入鍵盤				?	×	
連線:	Siemen						
類別:	○位	● ᅾ	• 04	字的位			
]	DB₩		``	/ 1		
С	A		1	2	3	清除	
D	В		4	5	6	後退	
E	:		7	8	9	離開	
F	1			0	輸	ک	(圖 13)
地址輸	入鍵盤				?	×	
連線:							
類別: ○位 ●字 ○字的位							
	:	D			~ 🛄		
C		A.	1	2	3	清除	
D]	В	4	5	б	後退	
E		:	7	8	9	離開	
F		1		0	蘄	闪	 (圖 1 <i>1</i>)
							/凹工4/

輸入完成後如下(圖 15)-因圖檔過大,將之分為左右

☑ 1	16位正整數	✓ DB₩0	E î 125	125 (圖 15 左)
2\D100		📓 🔒 16位正整數	✓ 125 5 ✓	
])	圖 15 右)	



Technical Support Information

官方網站:全球 www.cermate.com 中國大陸 www.panelmaster.com.cn

中國大陸 QQ 專線:800014850

合作貼牌快速聯絡方式: China:+886-0910011916 / +86-13823788405 Sunny@cermate.com

Taiwan: +886-910011915 Kevin@cermate.com

Worldwide:+886-910011914 Linda@cermate.com

Cermate Technologies Inc. (台灣) 屏通科技股份有限公司 Phone: +886-2-22437000 E-mail: service@cermate.com

Cermate Technologies (Shanghai) Inc. 屏通科技(上海)有限公司 Phone: +86-21-23570800~2 E-mail: service01.sh@cermate.com

Shenzhen Cermate Technologies Inc. 屏通科技(深圳)有限公司 Phone: +86-755-83562179, E-mail: <u>sa-cermate@cermate.com</u>