

美安純淨™濾芯筒：

Trouble-shooting PureH₂O™ Cartridge Removal:

讓未經處理的水流經“A”濾芯筒過濾並防止滲漏是十分重要的，因此愛科一櫃上型濾水器的“A”濾芯筒上裝有一個結實的密封圈。您若是在卸除“A”濾芯筒時有困難，您可以在流理檯上墊上一條折疊的毛巾，擰開“A”濾芯蓋，輕輕在檯上敲打濾芯，這樣濾芯筒就會彈出來。若是這種方法行不通，您可以藉力濾芯蓋上的突出部位，將濾芯筒轉動 360 度。在濾芯筒轉動 360 度後，再次輕敲濾芯。若是這樣還不行，請卸除“B”濾芯筒，並將溫水注入“A”濾芯筒，等候一分鐘後，將濾芯筒朝另一方向轉動 360 度，然後在檯上輕輕敲打。