






SPEED TRANSMITTER AND MAGNET INSTALLATIONS



| EN For round spoke | EN For flat spoke |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| DE Für runde speichen | DE Für flachspeichen |
| FR Pour rayon classique. | FR Pour rayon plat. |
| NL Voor ronde spaat | NL Voor platte spaak |
| ES Para radios redondos | ES Para radios planos |
| PT Para ráio redondo | PT Para ráio plano |
| IT Per raggio tondo | IT Per raggio piatto |
| HU Kerek küllőhöz | HU Lapos küllőhöz |
| PL Do okrągłych szprych | PL Do płaskich szprych |
| CZ Pro kulečnatých kola | CZ Pro plochý paprsek kola |
| JP ラウンド・スピーカーの場合 | JP フラット・スピーカーの場合 |
| RU Для круглой спицы | RU Для плоской спицы |
| SK Pre okrúhly lúč | SK Pre plochý lúč |
| NO For rund eike | NO For flat eike |
| DK Til runde eger | DK Til flade eger |
| FI Pyöreisiin pinnoihin | FI Litteisiin pinnoihin |
| SE För rund eker | SE För flat eker |
| KR 라운드(원형의) 스포크용 | KR 평평한(평평한) 스포크용 |
| 中文 圆型幅輪溝槽 | 中文 扁型幅輪輪槽 |



• Magnet center aligns to the sensing point .



- EN** 1. The receiver will receive a stronger wireless signal if the speed Transmitter is more close to the receiver. A stronger sensing signal not only has better noise immunity, but also increases the speed Transmitter battery's operating life.
 2. Adjust the magnet fixed position to let the center of the magnet align to the sensing point .
 3. Adjust the sensor to let the gap between the magnet and the sensing point is about 5mm.

- DE** 1. Der Empfänger erhält ein stärkeres Signal, wenn die Übertragungseinheit näher am Empfänger ist. Darüberhinaus ist ein stärkeres Signal gegenüber Signalkonflikten mit anderen Sendern besser geschützt und weiterhin erhöht Sie so die Lebensdauer der Batterie der Übertragungseinheit.
 2. Korrigieren Sie die Endposition des Magneten so, daß die Mitte des Magneten eine Linie mit der Abtastpunkt bildet.
 3. Korrigieren Sie den Geschwindigkeit Senders so, daß die Lücke zwischen den Magneten und der Abtastpunkt ungefähr 5 mm (0.2") beträgt.

- FR** 1. Plus la distance entre le Vitesse Emetteur et le récepteur est courte, plus le signal sans fil est fort. Un signal plus fort a non seulement une meilleure immunité aux bruits, mais il contribue aussi à améliorer la durée de vie de la pile du Vitesse Emetteur.
 2. Ajustez la position de l'aimant en alignant le centre de l'aimant sur les Point sentant .

3. Ajustez le Vitesse Emetteur pour que l'écart entre l'aimant et les Point sentant soit d'environ 5 mm (0.2 po).

- NL** 1. Als de zender dichter bij de ontvanger zit, zal de ontvanger een sterker draadloos signaal ontvangen. Een sterker signaal van de zender is niet alleen beter tegen ruis, maar verlengt tevens de levensduur van de batterij in de zender.
 2. Pas de vaste positie van de magneet zo aan dat het midden van de magneet op gelijke hoogte komt te staan met het contact punt .

3. Pas de stand van de zender zo aan dat de opening tussen de magneet en de contact punt ongeveer 5mm is.

- ES** 1. El receptor recibirá una señal inalámbrica más potente si el Velocidad Transmisor está más cerca del receptor. No señal más fuerte no solo es más inmune a los ruidos, sino que además aumenta la vida operativa de la pila del Velocidad Transmisor.
 2. Ajuste la posición fija del imán de forma que el centro del mismo esté alineado con la Punto que presente .

3. Ajuste el Velocidad Transmisor de forma que el espacio entre el imán y la Punto que presente sea de unos 5 mm (0.2").

- PT** 1. O receptor receberá um sinal sem fios mais forte se o TRANSMISSOR DE VELOCIDADE estiver mais perto do receptor. Um sinal mais forte de detecção não apenas tem melhor imunidade ao ruído, mas também aumenta a vida útil da bateria do TRANSMISSOR DE VELOCIDADE.
 2. Ajuste a posição fixa do IMAN de modo que o centro do IMAN fique alinhado com o ponto de detecção .

3. Ajuste o sensor de modo que a distância entre o IMAN e o ponto de detecção seja aproximadamente 5 mm.

- IT** 1. Il ricevitore riceverà un segnale più forte se il Velocità Trasmittore è più vicino al ricevitore. Un segnale più forte, non solo ha una migliore immunità contro le interferenze, ma aumenta anche la durata della batteria del Trasmittore della Velocità.
 2. Regolare la posizione fissa del magnete di modo che il centro del magnete si allinei con il Punto di percepido .

3. Regolare il Velocità Trasmittore di modo che la distanza tra il magnete e la Punto di percepido sia circa 5 mm (0.2').

- HU** 1. A vevő erősebb jelet fog, ha a SEBESSÉKGÖZLŐ közelebbről található a vevőhöz képest. Az erősebb érzékelőjelnek köszönhetően nem csak a zaj csökken, de a SEBESSÉKGÖZLŐ készülék üzemelő elemek üzemideje is megnövekszik.
 2. Állítsa a MÁGNES egységet rögzített pozícióba, hogy a MÁGNES középe egyenesen jöhessen az érzékelő ponttal .

3. A MÁGNES és az érzékelő pontra közötti távolság kb. 5 mm legyen.

- PL** 1. Odbiornik będzie otrzymywać silniejszy sygnał drogą bezprzewodową, jeżeli PRZEKAŹNIK PRĘDKOŚCI będzie bliżej odbiornika. Silniejszy sygnał rejestrujący jest nie tylko bardziej odporny na zakłócenia, lecz również przedłuża żywotność baterii PRZEKAŹNIKA PRĘDKOŚCI.
 2. Dostosować pozycję mocowania MAGNESU tak, aby środek MAGNESU był w jednej linii z punktem rejestrującym .

3. Wyregulować czujnik tak, aby odległość pomiędzy MAGNESEM a punktem rejestrującym wynosiła około 5 mm.


- CZ** 1. Jestliže se bude MĚŘÍC RYCHLOSTI, nalezat blíže k přijímači, přijímaný signál bude silnější. Silnější přijímaný signál nejen omezuje vznik šumu, ale také zvyšuje životnost baterie MĚŘÍCE RYCHLOSTI.

2. Upravte stabilní polohu MAGNETU tak, aby se mohl střed MAGNETU zarovnat se snímacím bodem .

3. Upravte čidlo tak, aby mezi MAGNETEM a snímacím bodem byla mezera přibližně 5mm.

| | |
|---|--|
| <p>JP 1.スピードトランシミッターを近づければ、受信機が受信する無線信号も強くなります。検出信号が強くなれば、雑音の排除機能が高まるだけでなく、スピードトランシミッターの電池寿命も長くなります。 2.マグネットの中央がセンサー・ポイントに合うようにマグネット③の固定位置を調節します。 3.マグネットとセンサー・ポイント②の距離が約5mmになるようにセンサーを調整します。</p> <p>RU 1. Если расположить ПЕРЕДАЧИ СКОРОСТИ ближе к приемнику, последний будет получать более сильный беспроводной сигнал. Сигнал измерения большей силы не только имеет повышенную помехоустойчивость, но также увеличивает срок службы батареи ПЕРЕДАЧИ СКОРОСТИ. 2. Отрегулируйте фиксированное положение МАГНИТА так, чтобы центр МАГНИТА был выровнен по точке измерения ②. 3. Отрегулируйте датчик так, чтобы зазор между МАГНИТОМ и точкой измерения ② составлял около 5 мм.</p> <p>SK 1. Prijímač bude prijímať silnejší bezdrôtový signál, ak sa VYSIELAČ OTÁČOK bude nachádzať bližšie k prijímaču. Silnejší snímací signál má vyššiu odolnosť voči rušeniu a taktiež zvyšuje prevádzkovú životnosť batérie VYSIELACA OTÁČOK. 2. Upravte pevnú polohu MAGNETU tak, aby sa stred MAGNETU zaroval so snímacím bodom ②. 3. Upravte snímací tak, aby bola vzdialenosť medzi MAGNETOM a snímacím bodom ② približne 5 mm.</p> <p>NO 1. Mottakeren vil motta et sterke trådløst signal hvis HASTIGHETSSENDEREN er nærmere mottakeren. Et sterke avsøkingssignal er ikke bare mer immunt mot støy, men forlenger også levetiden på batteriet i HASTIGHETSSENDEREN. 2. Juster den faste posisjonen på MAGNETEN slik at MAGNET-senteret retter seg inn mot avsøkingsspunktet ②. 3. Juster sensoren slik at mellomrommet mellom MAGNETEN og avsøkingsspunktet ② er cirka 5 mm.</p> | <p>DK 1. Modtageren modtager et stærkere trådløst signal, hvis HASTIGHEDSSENDEREN er anbragt så tæt som muligt på modtageren. Et større detekteringsignal giver ikke blot bedre støjsikkerhed en forlænger også levetiden af HASTIGHEDSSENDERENS batteri. 2. Juster MAGNETEN i en fast position, således at MAGNET-centret kan bringes på linje med detekteringspunktet ②. 3. Juster sensoren, således at mellemrummet mellem MAGNETEN og detekteringspunktet ② er ca. 5 mm.</p> <p>FI 1. Vastaanottoon saa vahvenmman langattoman signaalin, jos NOPEUSMITTARI on lähevämpänä vastaanontinta. Vahempi tunnistussignaali kuuluu paremmin melussa ja lisäksi se lisää NOPEUSMITTARIN akun käyttöikää. 2. Säädä MAGNEETIN kiinteästä asentosta, jotta MAGNEETIN keskusta kohdistuisi tuntopisteeseen ② kanssa. 3. Säädä anturia, jotta MAGNEETIIN tuntopisteeseen ② välisen tilan on noin 5 mm.</p> <p>SE 1. Mottagaren erhåller en starkare trådlösa signal om HASTIGHETSGIVAREN är närmare mottagaren. En starkare givarsignal har inte endast mindre besvär av brus, den gör även att HASTIGHETSGIVARENS batteri lever längre. 2. Justera MAGNETENS fasta position så att MAGNETENS centrum är inriktat mot kannarpunkten ②. 3. Ställ sensorn så att avståndet mellan MAGNETEN och kannarpunkten ② är ca. 5mm.</p> <p>KR 1. 속도 송신기가 수신기와 가까운 거리를 유지하면, 수신기는 더 강한 신호를 받을 것입니다. 더 강한 신호가 더 소음에 강할 뿐 만 아니라, 송신기 배터리의 수명을 증가 시킬 것입니다. 2. 자석의 중간이 센서의 ② point가 나란하게 정렬 되게 하기 위해 자석 .xed 위치를 고정시켜주십시오. 3. 자석과 센서의 ② point의 거리가 약 5mm정도로 되게 센서를 고정시켜주십시오.</p> <p>中文 1. 安裝發射器時，與接收器的距離愈近傳送訊號就會愈好，且能抗干擾及減少電池的消耗。 2. 安裝磁鐵時，請調整磁鐵中心對齊到感應器的最佳位置②。 3. 請調整磁鐵及感應器“②”的間距小於5mm以內。</p> |
|---|--|

RPM SENSOR and RPM PEDAL MAGNET INSTALLATIONS



- EN** Align the center of the MAGNET③ to either of the sensing point .
DE Richten Sie die Mitte des Magneten③ zu einem der Sensorbereich aus.
FR Alignez le centre de l'AIMANT③ avec une des Point de capture .
NL Breng het midden van de MAGNEET③ op een lijn met de sensorpunt .
ES Alinee el centro del imán ③ con cualquiera de las Punto sensor .
PT ÍMAN③ fica alinhado com o centro do ponto de detecção .
IT Allineare il centro del magnete③ a uno dei due punti di rilevazione del sensore .
HU A MÁGNES ③ középpont az érzékelőponthoz igazodik.
PL Środek MAGNESU ③ jest w jednej linii z punktem rejestrującym .
CZ Střed MAGNETU ③ je v zákrytu se snímacím bodem .
JP マグネット③ の中心を、センサー・ポイント に合わせます。

- RU** Центр МАГНИТА ③ выравнивается по точке измерения .
SK Stred MAGNETU ③ sa zarovná s bodom snímania .
NO MAGNET③ -senteret retter seg inn mot avsøkingsspunktet .
DK MAGNET③ -centeret bringes på linje med detekteringspunktet .
FI MAGNEETIN③ keskusta kohdistetaan tuntopisteeseen kanssa .
SE MAGNETENS ③ centrum är inriktat mot kannarpunkten .
KR 자석③의 중앙을 양쪽 센서링(감지)포인트에 중심을 맞추십시오 .
中文 板踏板迴轉數磁鐵的中心對齊到RPM感測器上凹槽感應線。

